

# BONA CORK

## Használati utasítás



### Felszín előkészítése

A felszín alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

Gyárilag előlakkozott parafapadlók előkészítése:

Felhordás előtt a padlót le kell tisztítani a Prep-pel, és addig csiszolni, míg el nem érjük a matt felszínét. Csiszolókorongot, csiszolórácsot, vagy 150-es fokozatú csiszolópapírt használjunk. A felszín nem lehet előzőleg viasszal, lakkal vagy hasonló termékekkel kezelt.

A Cork rendszerint jó tapadási képességekkel bír az előlakkozott padlók esetén is, de **a rétegek közötti tapadást mindig le kell ellenőrizni** az újralakozás előtt: Készítsünk elő egy kisebb területet és vigyünk fel rá egy réteg Cork-ot. 2-3 nap múlva kaparjuk meg a felszínét finoman egy pénzérmével. Ha a lakk keményen tapad a felszínhez, a tapadás kielégítő.

### Használat

Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy mielőtt kisebb mennyiség leülepedne).

Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását.

**Megjegyzés:** A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán.

Anyagszükséglet: 8-10 m<sup>2</sup>/liter (100-120g/m<sup>2</sup>) rétegenként

Javasolt kezelési ütemterv:

Kezeletlen parafánál: 3 x Cork

Újralakozásnál: 1-2 x Cork

Az első felhordás után egy finom csiszolás javasolt a Scrad rendszerrel.

Száradási idő: 2-3 óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett

Az utolsó lakkozást követő 8 óra múlva a padló már kisebb forgalmat elbír. Körülbelül egy hét után a padló már teljesen készen áll. Ekkor megtisztíthatjuk egy nedves ronggyal vagy egy semleges vagy enyhén lúgos tisztítószerrel (pl. Bona Parkettatisztító), és szőnyegek, futószőnyegek helyezhetők immár a padlóra.

**Megjegyzés:** A Corkot ne használjuk olyan parafapadlókon, melyen viaszréteg, vinilréteg, pecsét vagy kosz található.