



BONA GAP MASTER

Használati utasítás

Felszín előkészítése

A felületnek tisztának és száraznak kell lennie. Nem lehet rajta semmiféle por, viasz, zsír vagy egyéb szennyeződés.

Használat

Vágjuk le a csavarmentet védő kupakot, és csavarjuk rá a fúvókát. Egy éles késsel vágjuk el olyan szögben a fúvókát, hogy az megfeleljen a kitölteni kívánt hézag méretének és alakjának. Ha szükséges, a fugatömítőt nedves ujjal elegyengethetjük. Használati hőmérséklet: 5-40 °C.

A fugatömítőt 18-24 óra után lecsiszolhatjuk, és rálakkozhatunk, ha szükséges. Megjegyzés: A használt anyagmennyiségnek és a külső viszonyoknak köszönhetően a száradási időtartam növekedhet.

Kiadósság

A ragasztó terjedési képessége nagymértékben függ a ragasztani kívánt hézagok szélességétől és mélységétől. Az itt található táblázat egy becsült útmutató a tubusonkénti kiadósság illusztrálására a hézagok folyóméterével számolva. Megjegyzés: A kiszámolt fugatömítő mennyiségre még 15%-ot rá kell számolni a fugatömítő elegyengetése végett.

Kiszerezés: 310 ml tubusonként

Rés mélysége (mm)	Rés szélessége (mm)					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	20	8	6	5	3	2
7	14	6	4	4	2	2
10	10	4	3	2	2	1