

BONA MIX&FILL

Használati utasítás



Felszín előkészítése

A kitölteni kívánt felszínt alaposan le kell csiszolni, száraznak és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A régi és új padlókat teljesen simára kell csiszolni. 100-120-as szemcséjű csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el. A csiszolóport ennél a csiszolásnál őrizzük meg.

Használat

Jól rázzuk fel használat előtt. A Mix&Fill-t úgy használjuk, hogy összekeverjük a csiszolás során visszamaradt csiszolóporral a megfelelő szerkezet elérése érdekében acél spatulát használva. Ezt azután a padló teljes felszínére vigyük fel. A nagyobb hézagok kívánhatnak további műveleteket.

Megjegyzés: A Mix&Fill használata nem alkalmas olyan padlók esetében, melyen 2 mm-nél nagyobb hézagok találhatóak.

Anyagszükséglet: 1 liter/10 m² a hézagok mennyiségétől és mélységétől függően

Száradási idő: 20 perc 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett időtartam növekedhet mély és/vagy széles hézagok esetén)

Miután a Mix&Fill megszáradt, a padlót vissza kell csiszolni a természetes felületéig 100-120-as fokozatú csiszolót használva. Ha szükséges, használjuk a Bona Scrad rendszert. A padlón ezután bármely Bona lakkot vagy olajat használhatunk.