



BONA PARQUET DÉCOR Használati utasítás

Felszín előkészítése

- Az elért végső szín függ a fa eredeti színétől
- A munka kezdete előtt a végső felhasználónak meg kell mutatni egy kész mintát a kezelni kívánt fa normál és színezett és lakkozott változatáról is.
- Tartsuk be a javasolt felhordási arányt (kb. 40 m²/liter). Ha többet használunk a termékből, akkor hosszabb ideig fog száradni.
- Nagy felületeknél a festék felhordását több ember végezze vagy a felszínt javasolt kisebb részekre osztani.
- Ha új árnyalatokat képezünk két árnyalat vagy a semleges (Neutral) felhasználásával, esetleg több doboz festéket is használunk a munkavégzéshez, minden anyagot először egy festéktartályban keverjük össze a színezés megkezdése előtt.
- A Bona nem javasolja a Bona Parquet Décor White (fehér) használatát fehér tölgyön, mivel túlságosan sok színeltérés lehetséges

Használati útmutató

1. A kezelni kívánt felületnek egyenletesnek (pl. nem antikolt vagy hasonló), alaposan csiszoltnak, száraznak, és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A végső csiszolást P100-as szalagcsiszolóval, majd P120-as csiszolókoronggal végezzük. **Megjegyzés: Javasolt a hézagokat kitölteni a Bona Mix&Fill-el a színezés előtt, hogy elkerüljük az esetleges visszazivárgást.**

2. Jól keverjük el a festéket és időnként rázogassuk használat előtt és közben .

3. Ha a padlót olajjal kezeljük, ugorjunk a **9. pontra**. Amennyiben lakkozni szeretnénk, folytassuk a **4. ponttal**.

4. Vigyünk fel **egy** réteg festéket vékonyan és egyenletesen az egész padlóra rozsdamentes acél spatula vagy csiszológép segítségével (100-200 fordulatszám). Helyezzünk egy Bona Oil ruhadarabot, tegyünk egy, a közepén eltávolított párnát a ruhára és öntsünk 0,1 liter festéket a párna közepébe. Terítsünk el vele kb. 5 m² területet egyszerre, adjunk hozzá még festéket, ha szükséges. A sarkaknál a festéket ecsettel is felkenhetjük. **Megjegyzés: Amikor a Bona Parquet Décor White (fehér) színt használjuk, a legjobb eredményt a spatulával érhetjük el.**

5. A felhordást követő 15 percen belül dörzsöljük át a padlót egy tiszta Bona Abrasive piros párnával, ezt követően a gép alá helyezett tiszta párna köré helyezett Bona Oil ruhadarabbal távolítsuk el az **összes** fölösleges festéket. **Megjegyzés: Az összes fölösleges festék nem eltávolítása a Bona Prime Intense-el gyenge tapadást eredményezhet.**

6. Hagyjuk a festéket száradni **legalább 48 óráig**. Biztosítsuk a megfelelő szellőztetést és kerüljük a járkálást a frissen festett padlón ez idő alatt.

7. Polírozzuk át a padlót csiszológéppel és egy Bona Abrasive piros párnával.

8. Vigyünk fel egy réteget a Bona Prime Intense-ből, majd egy finom csiszolást hajtsunk végre a Bona Scrad Rendszerrel (P150). Ez után következhet a két réteg Bona Traffic a címke utasításai szerint.

Bona Carl's 45 vagy Carl's 90 használata

9. A festék felhordását egy oldószernek ellenálló keménygumi applikátorral végezzük.

10. Adjunk a Carl's 45-höz vagy a Carl's 90-hez 20% Bona Parquet Décor-t, és termékcímkén lévő információk szerint járjunk el. Hogy elkerüljük a festékanyag eltávolítását csiszoláskor, használjunk a barna helyett Bona Abrasive piros csiszolópárnát.

Figyelem: A Bona Parquet Décor szárazolajat tartalmaz. Fennáll az öngyulladás veszélye. A használt ruhadarabokat, rongyokat és hasonlót vízbe, vagy zárt fémtartályokba tegyük.

Megjegyzés: A Bona Parquet Décor-t úgy tervezték, hogy egy rendszerben használjuk. Amennyiben nem teljesítjük az egyes lépésben foglaltakat maradéktalanul, az azt eredményezheti, hogy a választott fedőréteggel nem lesz megfelelő a tapadás, esetleg a padló másképpen fog kinézni.