



BONA PRIME INTENSE

Használati utasítás

Felszín előkészítése

A felszint alaposan le kell csiszolni, száraznak és csiszolóportól, olajtól, viasztól vagy egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A Bona Scrad csiszolórendszer, csiszolókorong, csiszolórács vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapír használandó a padló végső csiszolásához. A legjobb eredményt csiszológéppel érhetjük el.

Használat

Bizonyosodjunk meg, hogy a dobozt rendesen felráztuk az alkalmazás előtt (vagy mielőtt kisebb mennyiség leülepedne). Javasolt, hogy a felhordást Bona hengerrel vagy valamely Bona felhordó eszközzel végezzük. A lakk felkenését egyenletesen, finom mozdulatokkal végezzük elkerülve a lakk felhalmozódását.

Megjegyzés: A szoba és a lakk hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán.

Anyagszükséglet: 8-10 m²/liter (120g/m²) rétegenként

Száradási idő: 1-2 óra rétegenként 20°C-on / 60% relatív páratartalom mellett

Az Bona Prime Intense használata után egy finom csiszolás javasolt a Bona Scrad rendszerrel, hogy szemcséktől mentessé tegyük a felszint.

A Bona Prime Intense bármilyen Bona fedőlakkal bevonható.