

BONA SPORTIVE PAINT

Használati utasítás



Felszín előkészítése

A festeni kívánt felszínt előzőleg vonjuk be a Bona Sportive rendszerrel, vagy egyéb Bona vízbázisú fedőlakkal. A sportfestéket a második vagy későbbi fedőlakk rétegre kell felvinni. Hagyjuk a fedőlakkot megszáradni, majd enyhén csiszoljuk át a felületet és finoman tisztítsuk le. Használjuk a Bona Scrad rendszert, csiszolókorongot, csiszolórácsot vagy 120-as, esetleg finomabb csiszolópapírt. A pályaszegélyeket és a sávokat a padlóra erősen rányomott megfelelő ragasztócsíkkal jelöljük.

A gyárilag előlakkozott, vagy előzőleg felületkezelt padlók

A Bona Sportive Finish rendszerint nagyon jó tapadási képességekkel bír az előlakkozott padlók esetén is, de a rétegek közötti tapadást mindig le kell ellenőrizni a festék használata és az újralakkozás előtt: lásd a Bona Prep-ről szóló információkat.

Használat

Kavarjuk fel alaposan a Sportive Paint-et a használat előtt.

A festéket egyenletesen hordjuk fel vízbázisú festékekhez kifejlesztett hengerrel vagy ecsettel. A kevés festékmennyiség befolyásolja a megfelelő takarást. Bizonyos körülmények között több festés is szükséges lehet.

Megjegyzés: A szoba és a festék hőmérséklete nem eshet +13°C alá a használat és a száradás folyamán. A legjobb eredmény elérése érdekében a ragasztócsíkot addig távolítsuk el, ameddig a festék még nedves.

Miután a Sportive Paint alaposan megszáradt, enyhén csiszoljuk át, hogy lehetővé tegyük a későbbi lakkréteg felhordását. A Sportive Finish felhordása a festék felszáradását követő 24 óra után következhet.

Színek: Fekete / Fehér / Kék / Világos Kék / Piros / Narancs / Zöld / Sárga

Anyagszükséglet: Kb. 4 m²/liter

Száradási idő: Száradás: 1 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom
Lefedés: 24 óra 20°C-on / 60% relatív páratartalom

Tisztítás: Eszközök – vízzel a használat után azonnal. Használjunk acetont a száradt lakkhoz. Maradék –eltávolítás előtt hagyjuk megszáradni, ne öntsük a csatornarendszerbe.